


espulsore  
nastro di scarto

# TNS


waste tape  
drawing rollers

Il TNS facilita l'espulsione del nastro, scarto di lavorazione, dalla parte posteriore della macchina. Questo accessorio é di facile montaggio su qualsiasi dei modelli per lavorazione di componenti nastrati. Il TNS é sempre fornito insieme al modello TP6/PR-F come parte della macchina stessa.

The TNS is an accessory that helps to pull the tape out of the back of the machine after the components have been cut and formed. This attachment mounts easily to any of the models designed for taped components. A TNS comes already assembled to the TP6/PR-F machine.



TNS  
TP6, TP6/97, TP6/PR-B, TP6/PR-B/97, TP6/V, TP6/S,  
TP6/R,  
(Cod.21.0011)



TNS  
TP6/VP-R, TP6/PR-F  
(Cod. 21.0013)